




# Display Chamaleon Pantene Aqua Light istruzioni di montaggio.



**1** Aprire il **Corpo Display** in modo che assuma la posizione illustrata nella *fig. 2* ed inserire i **vassoi** in corrispondenza dei 4 tagli guida. Assicurarsi che le asole posteriori dei vassoi s'inseriscano perfettamente nelle forature rettangolari del **corpo display**.




fig.3

**2** - Posizionare i **puntoni base** facendo coincidere il **profilo curvo** con la parte anteriore del **corpo display**. Farli scorrere fino all'inserimento dei denti superiori nelle sedi apposite del primo **vassoio** fig.3.




fig.4

**3** - Fissare i **puntoni base** dx e sx al **corpo display** con i **rivetti** di tipo A e B (scheda 1) come illustra la fig.4




fig.5

**4** - Innalzare il **corpo display** ed inserirlo negli appositi canali della **base**.




fig.6

**5** - Posizionare i **rinforzi** tra un **vassoio** e l'altro orientandoli come illustrano le fig. 6 e 7, facendo entrare i denti superiori nelle apposite sedi del vassoio soprastante. Con la giusta pressione delle dita praticare la spinta (vedi frecce fig.7) necessaria all'incastro dei denti inferiori nelle asole del vassoio sottostante.




fig.7

**6** - Posizione corretta dei **rinforzi** nella vista frontale.




fig.8

**7** -Inserire le spinette di fissaggio nelle asole dei vassoi.




fig.9

**8** - Fissare il **crowner** al **corpo display** utilizzando due **distanziatori** e 4 **rivetti** tipo B.

Accostare i distanziatori posteriormente al display in modo che i fori esterni combacino con quelli del crowner e del corpo fig.10. Inserire i rivetti tipo B e serrare fortemente.




fig.10




fig.10

**8** - Piegare sul taglio le 6 faldine inferiori delle **fasce** ed inserirle nelle asoline presenti all'interno del bordo dei **vassoi**. La piegatura garantirà il perfetto incastro (fig.10-11).

fig.11





fig.12

**9** - Inserire i 4 **frontalini** nelle apposite sedi anteriori dei **vassoi**.

Il Vostro display **Chamaleon** è ultimato.

